

Photo

MS309D-A
MS309D-W
MS109-A
MS109-W

Photo機能を使う438～422

各部の名称とはたらき438、439

画像データを見る440

画像データを終了する440

画像データを送る／戻す441

リストより好きな画像データを選ぶ441、442

メディア(SD／USB)を選択する442

Photo機能を使う(1)

各部の名称とはたらき

MS309D-A/MS109-A



MS309D-W/MS109-W



① ボタン (OPEN)

パネルをオープンさせて、SDカードを入れる／取り出すときに使用します。

② ボタン／

ボタン (トラック)

好きな画像データを選びます。

③ ボタン

AV SOURCE画面を表示します。

※ナビゲーション画面／CD／DVD☆／MUSIC STOCKER☆／SD／AUX★／VTR／iPod／TV☆／Radio／USB☆モードからPhotoモードに切り替えるときに使用します。(各モードの対応型式につきましては293ページの **各モードの型式と組み合わせについて** をご覧ください。)

④ ボタン (AV電源)

- AV電源ON／OFFします。(440ページ)
- 2秒以上押すと画面が消えます。

⑤ ボタン

画像データを送る(次へ)／戻す(前へ)をします。

⑥ ボタン消 ボタン

画面中のボタンを消します。

⑦ ボタン

表示したい画像データをタッチし、好きな画像データを表示することができます。

⑧ ☆ボタン

表示させたいメディア(SD／USB)を選択します。

⑨ ボタン

画像データを右回りに90°ずつ回転させることができます。

⑩ ボタン

Quick MENU機能を使用することができます。

アドバイス

- ファイルフォーマット：Baseline JPEG方式
※Progressive JPEGカラーフォーマットがGray scale、CMYKのJPEGファイルは対応しません。
- 480×240ドットの画像がちょうど本機の画面の大きさです。
- JPEG画像を表示する場合、画面(480×240ドット)より大きい画像は画面にあわせて表示されます。
- 液晶の縦横のドットピッチが違いため、画像は縦伸びに表示されます。
- 表示できるのは、拡張子がJPGのみですが、拡張子がJPGでも表示できない場合もあります。
- 最大ディレクトリ階層：8階層
- 最大フォルダ名／ファイル名文字数：半角64文字、全角32文字
- ファイルサイズ：10MB以下
- 画像サイズ：16×16ピクセル～4032×3024ピクセル
- フォルダ名／ファイル名使用可能文字：A～Z、0～9、_(アンダースコア)
- 1フォルダ中の最大ファイル数：255(ファイル数+フォルダ数)
- 最大フォルダ数：50
- 最大ファイル数：1000

☆印：MS309D-A／MS309D-Wのみ

★印：MS309D-W／MS109-Wのみ

※型式がMS109-A／MS109-Wには  ボタン(⑧)は表示されません。

Photo機能を使う(2)



車のキースイッチをONで安全な場所に停車して行なってください。



アドバイス

画像を表示するにはあらかじめSDカード／USBメモリデバイスを接続する必要があります。



「SDカード／USBメモリデバイスについて」 39、40ページ

「SDカードの取り扱い方について」 41ページ／「SDカードを入れる／取り出す」 46ページ

「**USBメモリデバイスを接続するには** ☆／**USBメモリデバイスの接続をやめるには** ☆」

535～536ページ

画像データを見る

■ 他のモード画面を表示している場合

- ☐ Photoモード画面でAV電源OFFしていた場合

① **電源** ボタン(AV電源)を押す。

： 前回のつづきからSDカード／USBメモリデバイス☆の画像が表示されます。

- ☐ ナビゲーション画面またはPhotoモード以外のモード画面の場合(OFF含む)

① パネルの **AV** ボタンを押す。

： AV SOURCE画面またはラストモード*画面が表示されます。

* 前回最後に選択していたモード画面(OFF含む)

② 画面の **Photo** ボタンをタッチする。

： SDカード／USBメモリデバイス☆の画像が表示されます。



① 電源 ボタン(AV電源)



AV SOURCE画面



画像データを終了する

1

電源 ボタン(AV電源)を押す。

： 画面に“OFF”と表示されSDカード／USBメモリデバイス画像データ表示を止めます。



アドバイス

画像再生中にSDカード／USBメモリデバイスを外すと、データがこわれたり、破損する恐れがあります。必ずPhotoモードを終了(OFF)にして取り外してください。

画像データを送る／戻す

1 画面をタッチし、**前へ**／**次へ** ボタンをタッチする。

■ 前の画像データに戻る場合

前へ ボタンをタッチする。

■ 次の画像データに進む場合

次へ ボタンをタッチする。



1-2

アドバイス

- パネルの **◀▶** を押して画像データを送る／戻すこともできます。
- 画面をタッチして、リストより好きな画像データを選択することもできます。

▶ 「**リストより好きな画像データを選ぶ**」 441、442ページ

リストより好きな画像データを選ぶ

1 画面をタッチし、**リスト** ボタンをタッチする。

：リスト画面が表示されます。



映像
Photo

2 再生したいフォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダ内の画像ファイルが表示されます。

※画像リストは画像ファイルの更新日が古い順に表示されます。



Photo機能を使う(3)

3

表示させたい画像ファイルをタッチする。

：選択したファイルが表示されます。

ファイルリスト画面(例)



アドバイス

- 画像の向きを変更したい場合は **回転** ボタンをタッチしてください。右回りに90°ずつ回転します。
- ボタンを消したい場合は **ボタン消** ボタンをタッチしてください。

メディア(SD/USB)を選択する ☆

1

画面をタッチし、**SD/USB** ボタンをタッチする。

：SD/USB選択画面が表示されます。

Photoモード TOP画面(例)



2

表示させたいメディア (**SD** / **USB** ボタン) をタッチする。

：メディアが選択されPhotoモード TOP画面に戻ります。

SD/USB選択画面



☆印：MS309D-A/MS309D-Wのみ